

PenisPlug™ di E-Stim Systems

Congratulazioni per aver acquistato un E-Stim Systems PenisPlug™.

Gli elettrodi monopolari come il PenisPlug sono progettati per essere utilizzati con un secondo punto di contatto. Questo può essere un elettrodo di superficie, come un cuscinetto adesivo, un anello di gomma conduttiva o una cinghia per il cazzo, oppure un altro elettrodo inseribile.

Sicurezza

NON COLLEGARE ALCUN DISPOSITIVO ELETTRICO A NESSUN PUNTO AL DI SOPRA DELLA VITA (ANCHE LE BRACCIA CONTANO COME SOPRA LA VITA!), MA SOPRATTUTTO NON COLLEGARLO AL CUORE, AL PETTO, AL COLLO O ALLA TESTA. NON UTILIZZARE IN CASO DI PACEMAKER, EPILESSIA O GRAVIDANZA. RICORDATE CHE UTILIZZATE QUESTO DISPOSITIVO A VOSTRO RISCHIO E PERICOLO.

Pulizia

Pulire sempre il PenisPlug prima e dopo l'uso. Assicurarsi che sia asciutto prima di riporlo. Per pulire il PenisPlug è possibile utilizzare sapone, acqua calda e salviette detergenti per uso medico, come le nostre salviette disinfettanti. È anche possibile bollirlo in acqua per sterilizzarlo (anche se potrebbe scolorirsi). **NON** utilizzare sostanze detergenti caustiche per non danneggiare il PenisPlug.

Controllo prima dell'uso

Prima dell'uso, ispezionare sempre accuratamente il PenisPlug per verificare la presenza di intaccature e graffi o di qualsiasi altro danno. Se risulta danneggiato, **NON** USARLO. L'uso di un PenisPlug danneggiato potrebbe causare lesioni.

Connessione

Alla base del PenisPlug si trova una singola presa da 4 mm. Per utilizzare il PenisPlug è necessario un cavo di connessione da 4 mm di E-Stim Systems, o un cavo a basso profilo di E-Stim Systems o un cavo BiCable di E-Stim Systems insieme a un elettrodo o a un punto di contatto aggiuntivo, altrimenti il PenisPlug non funzionerà.

Utilizzo

Quanto segue è una guida basata sull'esperienza di un utente e non deve essere considerata un'istruzione da parte di un esperto. Se non si è sicuri di come comportarsi con il gioco uretrale, si consiglia di chiedere il parere di un esperto prima di giocare. Se si avverte un dolore acuto o un disagio più che lieve in qualsiasi punto, interrompere immediatamente.

Assicurarsi che il Penis Plug sia pulito prima e dopo l'uso come descritto in precedenza e collegare il Penis Plug al cavo. Preparare il Penis Plug all'uso ricoprendo l'apertura dell'uretra con un lubrificante sterile. È molto importante che la quantità di lubrificante sia sufficiente, altrimenti l'inserimento può risultare doloroso. È più facile iniziare a inserire il Penis Plug se si è in semi-erezione.

Posizionare delicatamente la punta arrotondata del PenisPlug all'ingresso dell'uretra; all'inizio potrebbe essere necessario fare un po' di pressione per far muovere le cose, ma siate delicati. L'uretra dovrà allungarsi a sufficienza per permettere alla testa del PenisPlug di scivolare all'interno; prendete il tempo necessario per permettere che ciò avvenga e non forzate. Una volta che il PenisPlug è entrato abbastanza da permettere al bulbo di essere completamente all'interno dell'uretra, potreste sentirlo scivolare delicatamente lungo l'asta mentre l'uretra si chiude dietro il bulbo. Se ciò non accade, si consiglia di rimuovere delicatamente il Penis Plug, applicare altro lubrificante sterile e riprovare.

L'uretra è una parte delicata del corpo, quindi siate delicati e prendetevi il tempo necessario per inserire il PenisPlug. Il PenisPlug può essere inserito fino alla base e il contatto tra la base e la testa del pene può generare grandi sensazioni.

Se si avverte un dolore acuto o un disagio più che lieve, è assolutamente necessario fermarsi immediatamente. Mantenere sempre l'uretra ben lubrificata. Si consiglia di iniziare lo stimolo solo quando il Penis Plug è in una posizione confortevole.

Una volta collegato, accendere la centralina e aumentare lentamente la potenza fino a raggiungere la stimolazione desiderata. Il PenisPlug è progettato per essere inserito nel pene e può essere mosso delicatamente dentro e fuori dall'uretra per creare una sensazione piacevole. Per fare ciò, tenere il plug da 4 mm e non l'estremità del PenisPlug, altrimenti si potrebbe sentire un formicolio attraverso le dita.

Se in qualsiasi momento si desidera interrompere la riproduzione, abbassare l'impostazione dell'uscita e spegnere prima la scatola. Non rimuovere i cavi dalla scatola o dall'elettrodo durante il funzionamento, poiché potrebbero verificarsi scosse involontarie.

Per rimuovere

Ridurre i livelli di uscita al minimo, spegnere la centralina e scollegare il cavo dall'unità di controllo. Rimuovere lentamente e delicatamente il PenisPlug dall'uretra. Ricordare che, a differenza di quanto accade con un suono, l'uretra deve espandersi di nuovo per consentire la rimozione del PenisPlug.

Anche in questo caso, prendete tempo e siate delicati. Una volta rimosso, pulitelo immediatamente assicurandovi che sia completamente asciutto prima di riporlo. Si consiglia inoltre di urinare subito dopo per eliminare il lubrificante dall'uretra.

Per rimuovere la spina dalla presa del PenisPlug, tirare delicatamente la spina (non il filo) e girare in senso antiorario. Non lasciare le spine di collegamento inserite nell'elettrodo durante la conservazione o la pulizia.