

PenisPlug™ de E-Stim Systems

Enhorabuena por la compra de un E-Stim Systems PenisPlug™.

Los electrodos monopolares como el PenisPlug están diseñados para utilizarse con un segundo punto de contacto. Puede ser un electrodo de superficie, como una almohadilla adhesiva, un lazo de goma conductora o una correa para el pene, u otro electrodo insertable.

Seguridad

NO CONECTE NINGÚN DISPOSITIVO ELÉCTRICO A NINGÚN LUGAR POR ENCIMA DE LA CINTURA (¡EL CRUCE DE LOS BRAZOS CUENTA COMO POR ENCIMA DE LA CINTURA!), PERO ESPECIALMENTE NO LO CONECTE A TRAVÉS DEL CORAZÓN, EL PECHO, EL CUELLO O LA CABEZA. NO LO UTILICE SI LLEVA UN MARCAPASOS, ES EPILÉPTICO O ESTÁ O PUEDE ESTAR EMBARAZADA. RECUERDE QUE UTILIZA ESTE DISPOSITIVO BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD.

Limpieza

Limpie siempre su PenisPlug antes y después de utilizarlo. Asegúrese de que esté seco antes de guardarlo. Para limpiar su PenisPlug puede utilizar jabón, agua caliente y toallitas limpiadoras de uso médico, como nuestras toallitas desinfectantes. También se puede hervir en agua para esterilizarlos, (aunque pueden decolorarse). NO utilice sustancias de limpieza cáusticas, ya que podrían dañar el PenisPlug.

Comprobar antes de usar

Inspeccione siempre el PenisPlug minuciosamente antes de utilizarlo en busca de muescas, arañazos o cualquier otro daño. Si está dañado, NO LO UTILICE. El uso de un Penis Plug dañado puede provocar lesiones.

Conexión

En la base del PenisPlug encontrarás una única toma de 4 mm. Para utilizar el PenisPlug necesitarás un cable de conexión de 4 mm de E-Stim Systems, o un cable de bajo perfil de E-Stim Systems o un BiCable de E-Stim Systems junto con un electrodo o punto de contacto adicional, de lo contrario el PenisPlug no funcionará.

Utilice

Lo que sigue es una guía basada en la experiencia de un usuario y no debe considerarse instrucción experta. Si no está seguro acerca de los aspectos prácticos del juego uretral, le sugerimos que busque el asesoramiento de un experto antes de jugar. Si siente un dolor agudo o más que una leve molestia en cualquier punto, deténgase inmediatamente.

Asegúrese de que el Penis Plug se limpia antes y después de su uso como se ha descrito anteriormente y conecte el Penis Plug al cable. Prepare el Penis Plug para su uso recubriéndolo y recubriendo la abertura de la uretra con un lubricante estéril. Es muy importante que haya suficiente lubricante, de lo contrario la inserción puede resultar dolorosa. Es más fácil empezar a insertar el Penis Plug si está semierecto.

Coloca suavemente la punta redondeada del PenisPlug en la entrada de la uretra; puede que tengas que presionar un poco al principio para que se mueva, pero con cuidado. La uretra tendrá que estirarse lo suficiente para permitir que la cabeza del PenisPlug se deslice hacia dentro. Una vez que el PenisPlug haya entrado lo suficiente para que el bulbo esté completamente dentro de la uretra, puede que sienta que se desliza suavemente por el pene a medida que la uretra se cierra detrás del bulbo. Si esto no ocurre, retire suavemente el PenisPlug, aplique más lubricante estéril e inténtelo de nuevo.

La uretra es una parte delicada del cuerpo, por lo que debes ser suave y tomarte tu tiempo para insertar el PenisPlug. El PenisPlug puede introducirse hasta la base, y el contacto de la base con la cabeza del pene puede generar grandes sensaciones.

Si siente un dolor agudo o algo más que una leve molestia, es imprescindible que deje de hacerlo inmediatamente. Mantenga la uretra bien lubricada en todo momento. Se aconseja que sólo empiece a estimular una vez que el Penis Plug esté en una posición cómoda.

Una vez conectado, encienda la caja de alimentación y aumente lentamente la potencia hasta conseguir la estimulación deseada. El PenisPlug está diseñado para ser introducido en el pene y puede moverse suavemente dentro y fuera de la uretra para crear una sensación placentera. Para ello, sujete el plug de 4 mm y no el extremo del PenisPlug, ya que de lo contrario podría sentir un cosquilleo a través de los dedos.

Si en algún momento desea detener el juego, baje el ajuste de salida y apague primero la caja. NO retire los cables ni de la caja ni del electrodo mientras esté en funcionamiento, ya que podría sufrir descargas involuntarias.

Para eliminar

Reduzca los niveles de salida al mínimo, apague la caja de control y desenchufe el cable de la unidad de control. Retire lenta y suavemente el PenisPlug de la uretra. Recuerde que, a diferencia de lo que ocurre con un sonido, la uretra debe expandirse de nuevo para permitir la extracción del PenisPlug, de modo que

De nuevo, tómese su tiempo y sea delicado. Una vez retirado, límpielo inmediatamente asegurándose de que esté completamente seco antes de guardarlo. También es aconsejable orinar poco después para eliminar cualquier resto de lubricante de la uretra.

Para extraer la clavija de la toma del PenisPlug, tire suavemente de la clavija (no del cable) y gírela en sentido contrario a las agujas del reloj . No deje las clavijas de conexión insertadas en el electrodo durante el almacenamiento o la limpieza.